

## Raccords de remplissage européens

	<p><b>Raccord (baïonnette) de remplissage Sud Européen (Euro)</b></p> <p>A utiliser dans les pays suivants:</p> <p>Le Danemark, La France, La Grèce, La Hongrie, l'Italie, La Bosnie-H, La Croatie, Le Monténégro, La Serbie, La Slovénie, La Norvège, l'Autriche, Le Portugal, La Slovaquie, La Suède, La République Tchèque et dans certaines stations d'essence en Espagne et en Suisse</p>
	<p><b>Raccord (baïonnette) de remplissage (Acme)</b></p> <p>A utiliser dans les pays suivants:</p> <p>La Belgique, L'Allemagne, Le Royaume Uni, Le Luxembourg, L'Irlande du Nord, Le République d'Irlande, L'Ecosse et dans certaines stations d'essence en Suisse et en Pologne</p>
	<p><b>Raccord (baïonnette) de remplissage néerlandaise</b></p> <p>Pour l'Espagne vous avez besoin d'un raccord similaire mais plus long. Si vous commandez 2 baïonnettes vous pouvez les visser ensemble.</p>
	<p><b>Adaptateur pour baïonnette Acme</b></p> <p>Cet adaptateur convient aussi pour le raccord de remplissage belge.</p>



**Exemple kit de remplissage:**

Raccord coudé **(1)** qui doit être branché dans la bouteille de gaz, raccord rallonge **(2)** à monter sur le raccord coudé et la baïonnette de remplissage **(3)** à monter sur la rallonge.

Note: sur cette photo vous voyez la baïonnette de remplissage néerlandaise. **(3)** Regardez ci-dessus pour les baïonnettes de remplissage sud-européens.