



## Manuel d'utilisation QUQUQBOX



# Installation

Le QUQUQBOX peut facilement être placé dans le coffre de votre voiture et toutes les fonctionnalités sont immédiatement prêtes à l'emploi. Nous conseillons d'attacher le Box avec une sangle (comme pour d'autres bagages). Quand les sièges arrière sont repliés ou renforcés, le Box doit être attaché dans tous les cas. Faites en sorte que le Box soit placé sur un fond droit. ( Ne placez pas de couvertures ou de matelas en caoutchouc en dessous) afin d'éviter des blessures et de permettre la fermeture impeccable de la portière.

Selon le véhicule, repliez le siège arrière. Placez la sangle par les deux ouvertures au fond du coffre et laissez l'extrémité de droite à environ 15 cm. (image 01)

Soulevez le Box et placez-le dans le coffre (image 2 ) et enfoncez-le jusqu'à ce que les poignées d'avant du Box sont encore à l'extérieur du coffre. (image 3)

Prenez maintenant l'extrémité longue de la sangle du côté gauche et passez la par la poignée de gauche, ensuite par-dessous du matelas et puis par la poignée de droite. (image 4) Faites une boucle. Enfoncez le Box entièrement dans le coffre et serrez bien la sangle.



Image 1




Image 2




Image 3




Image 4

**Astuce** : Lors de la première installation, testez jusqu'ou le Box doit être placé dans le coffre afin de bien pouvoir fermer la portière, et marquez l'endroit avec un feutre ou autocollant.

**Astuce** : Le siège arrière peut être démonté. On gagne beaucoup d'espace en dessous du lit.

# Le Lit

## Déplier le lit

Repliez le dos du siège arrière. Repoussez les sièges avant le plus possible vers l'avant et pliez les dos le plus bas possible. (image 5) Par la porte coulissante, basculez les deux segments pliables. (image 6). Le poids se trouve ainsi sur les charnières. Pivoter les segments vers l'avant du véhicule, les prendre par les profils en aluminium et déplier entièrement. (image 7) Prenez le lit par une main et placez les sangles sur les points d'ancrage de la ceinture de sécurité. (image 8)



Image 5



Image 6



Image 7




Image 8

**Indice !** Dans certains véhicules les points d'ancrage des ceintures de sécurité sont couverts de plastique et on ne peut pas y placer les sangles. Dans ce cas des adaptateurs sont fournis et les sangles équipés de crochets. Les adaptateurs passent par les supports de ceintures de sécurité et sont attachés par des crochets



**Indice !** Les systèmes de ceintures de sécurité sont réglables en hauteur par un levier. Celui-ci se trouve en général au dessus du point d'ancrage de la ceinture et ne doit pas être utilisé pour l'attache des sangles du lit.

**Indice !** Le lit ne doit pas être suspendu dans le vide. Lorsque le lit n'est pas supporté ou suspendu par les sangles, la mécanique peut s'endommager. La résistance statique du lit correctement installé est de 180 kg maximum.

### Replier le lit

Soulever le lit et enlevez les sangles. Poussez les segments du lit en direction du Box et tirer vers le haut par le point d'articulation en formant un pic (image 9). Pivoter les segments du lit vers l'arrière sur le Box.



Image 9

### Attacher les segments du lit

Au dessus de la rampe de la cuisine se trouve une sangle. Elle évite le dépliement involontaire des segments du lit (image 10)



Image 10



Image 11

### Draps-housses

Les matelas en mousse sont couverts de draps-housses, qui peuvent être enlevés et lavés à la main ou par une température de 30° dans la machine à laver

**Astuce !** La sangle peut également être utilisée pour l'attache d'une table en aluminium sur roulettes (image 11)

**Astuce !** Lorsque les ceintures du lit sont équipées de crochets, vous pouvez les cacher entre les matelas afin d'éviter des cliquetis.

# Le Lit

Lors du premier montage la longueur des ceintures doit être réglée en sorte que les trois segments du lit se situent dans un plan horizontal commun. Cela fonctionne facilement sans outils :

Pour raccourcir les ceintures, tirez les extrémités libres de la corde en parallèle avec le côté large du lit dans la direction du Box jusqu'à ce que la longueur souhaitée soit atteinte. (image 12) La corde s'attache automatiquement.




Image 12




Image 13

Pour rallonger les ceintures, tirez les extrémités libres de la corde dans l'autre sens direction de l'autre côté du lit. (image 13) La corde sort de l'attache par un clic. Tirez la corde et rallongez-le.

Tenez maintenant la corde et tirez l'extrémité libre en parallèle avec le côté large du lit en direction du Box (image 14). La corde doit être tirée en dessous de la couverture noire par un clic. Ce n'est qu'en ce moment-là que la corde est bien fixée. Tirez la ceinture afin de vérifier si la corde est bien tendue.



Image 14



Image 15

**Astuce !** Le meilleur moment de tester le réglage des ceintures est quand vous déployez le segment supérieur du lit lors de la première installation. Ainsi on peut bien voir les cordes et on peut essayer le raccourcissement et le rallongement. (image 15)

**Astuce !** Vérifiez la sécurité des ceintures avant d'utiliser le lit. Quand la corde n'est pas bien attachée dans les supports ou quand la ceinture n'est pas bien attachée au point d'ancrage, la mécanique du lit peut être endommagée.

# La Cuisine

Ouvrez les fermetures, rabaissez la rampe du Box, étirez le tiroir-cuisine, remontez le paravent. Prêt !

Le réchaud est pourvu de deux compartiments intégrés pour les cartouches de gaz (durée de combustion env. 2,5 – 3,0 heures). Pour placer les cartouches, ouvrez le compartiment et placez la cartouche. L'encoche de l'anneau sur la tête de la cartouche doit être placée vers le haut. (!) (image 16) fermez le compartiment et rabaissez le levier du front du réchaud. (image 17). Maintenant la cartouche de gaz est ouverte.



Image 16



Image 17

Tournez le bouton du réchaud entièrement, la flamme s'allume automatiquement.


Après la cuisson vous remontez le levier et la cartouche sera à nouveau fermée. (image 18)



**Astuce !** Le réchaud est simplement placé dans le tiroir cuisine. Si vous cuisinez un plat qui répand beaucoup d'odeur, vous pouvez enlever le réchaud du tiroir et le placer ailleurs. Prévoyez toujours une bonne aération.

**Indice !** La rampe de la cuisine ne doit pas être utilisée comme un siège ou une marche. N'y posez pas d'objets lourds.

**Indice!** Le charge maximal des rallonges télescopiques ( cuisine, réchaud et ustensiles de cuisine compris) est de 45 kg



QUQUQ

QUQUQ Campingbox

Hölterstraße 13  
D-45549 Sprockhövel

Tel +49 - 23 24 - 59 77 40  
Fax +49 - 23 24 - 59 68 75

Info@ququq.info  
www.ququq.info

[www.campingbox.info](http://www.campingbox.info)  
[www.facebook.com/QUQUQinfo](https://www.facebook.com/QUQUQinfo)  
[www.youtube.com/QUQUQinfo](https://www.youtube.com/QUQUQinfo)